

# Návod na montáž



YEP/02-01-111/3B-Q

YEP/02-01-111/3C-Q

\* Skontrolujte obal pred vyhodnením. Môže obsahovať malé časti poličky.  
Odporúčame, aby tento výrobok zostavovali dvaja ľudia

## Časti balenia:



Hmoždinka  
8 x 25mm  
x 16ks




Skrutka  
M5 x 30mm  
x 18ks



90° koleno  
x 5ks



Spojka priebežná  
x 3ks



Kotviaca rozeta  
x 4ks



Spojka trojstranná  
x 3ks



Krytka  
x 3ks



Drevená polička x 3ks

A



Rúrka  
Ø 32x96mm  
x 4ks

B



Rúrka  
Ø 32x120mm  
x 2ks

C



Rúrka  
Ø 32x214mm  
x 3ks

D



Rúrka  
Ø 32x230mm  
x 1ks

E



Rúrka  
Ø 32x270mm  
x 3ks

F



Rúrka  
Ø 32x320mm  
x 1ks

G



Rúrka  
Ø 32x120mm  
x 1ks

- 1) Pri montáži postupujte podľa schémy
- 2) Skompletizujte poličku
- 3) Hotovú poličku priložte k stene a ceruzkou naznačte na stene diery
- 4) Vrtáčkou navrtajte do steny 4 diery pre každú rozetu
- 5) Vložte hmoždinky do dier
- 6) Priskrutkuje skrutkami rozety o stenu

